


顯示面板指示燈說明




配線圖

單一輸入功能

- 電壓(V)(交流,直流):
- 電流(A)(交流,直流):
- 2線電位阻計(Resistor):
- 2,3線傳送器(Transmitter):



- 3線電位計(Potentiometer):
- 4線傳送器(Transmitter):
- 荷重元(Load cell):



輸出功能

- Relay*1~2
- Analog Output
- RS485 Output



電源

- AC Power
- DC Power



異常畫面顯示說明

- ioFL** 輸入訊號高於額定輸入值120%.
- ioFL** 輸入訊號低於額定輸入值-10%.
- RdEr** 輸入訊號高於額定值180%; 或是內部線路損壞.
- doFL** 輸入訊號高於最大顯示範圍(99999).
- doFL** 輸入訊號低於最大顯示範圍(-19999).
- E-oo** EEPROM 讀取/寫入時受到外部干擾或是超次(約10萬次)而發生錯誤.

數位通訊協定位址表

資料格式 16Bit / 32Bit, 帶正負號即8000~7FFF (-32768~32767), 80000000~7FFFFFFF (-2147483648~2147483647)				
Modbus	HEX	名稱	說明	動作
40004	0003	DP	小數點位置, 輸入範圍0000~0004(0~4)0:10 ⁰ , 1:10 ¹ , 2:10 ² , 3:10 ³ , 4:10 ⁴	R/W
40005	0004	BAUD	通訊速率, 輸入範圍0000~0005(0~5) 0: 2400, 1: 4800, 2: 9600, 3: 19200, 4: 38400, 5: 57600	R/W
40006	0005	PARI	通訊同步檢測位元, 輸入範圍0000~0003(0~3)0:N.8.1, 1:N.8.2, 2:EVEN, 3:ODD	R/W
40007	0006	AVG	顯示平均次數, 輸入範圍0001~0063(1~99)	R/W
40009	0008	ADDR	通訊位址, 輸入範圍0000~00FF(1~254)	R/W
40019	0012	CODE	通關密碼, 輸入範圍 00000000~0001869F (0~99999) 高位元	R/W
40020	0013		通關密碼, 輸入範圍 00000000~0001869F (0~99999) 低位元	R/W
40021	0014	DSPL	最小輸入對應顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40022	0015		最小輸入對應顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40023	0016	DSPH	最大輸入對應顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40024	0017		最大輸入對應顯示值, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40026	0019	DISPLAY	目前顯示值, 輸入範圍 FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R
40027	001A		目前顯示值, 輸入範圍 FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R
40031	001E	DISPLAY	目前顯示值, 輸入範圍 FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R
40032	001F		目前顯示值, 輸入範圍 FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R
40039	0026	DISPLAY	目前顯示值, 輸入範圍 FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R
40040	0027		目前顯示值, 輸入範圍 FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R

按鍵
名稱
示意

ENT				
進入/儲存	修改/向左	向上	向下	回主畫面

