#### 類比與脈波輸入流量瞬間量/累積量/批量顯示控制電錶 操作手册 **GRT-B**

### 顯示面板與指示燈說明



按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
批量歸零按鍵	B-RST	1.在B-O-M參數設定為N(手動)時,B-RST按鍵按3秒以上, 可將批量計數值重置
功能選擇鍵	ENT	1.正常顯示值時,按此鍵進入參數設定群組 2.在參數設定頁時,執行修改數值的儲存並進入下一參數頁 3.在正常顯示值時,當IN-T參數設定為AN(類比輸入)時,ENT 按鍵按10秒以上,將進入D-ZERO頁(瞬間量顯示微調流程)
移位設定鍵	<li>L</li>	1.在正常顯示值時,按此鍵(3秒以上),將進入BATCH頁 (批量控制操作流程) 2.在正常顯示值時,按此鍵(10秒以上),將進入AL-R頁 (警報值設定流程) 3.在參數修改模式時,按此鍵可將閃爍的游標向左循環移動
向上設定鍵	$\bigcirc$	1.在參數設定頁面時, 按此鍵可回到上一個參數設定頁面 2.在參數修改模式時, 按此鍵可將閃爍之游標數值向上遞增 3.在正常顯示值時,此鍵為批量控制啟動鍵
向下設定鍵	$\bigtriangledown$	1.正常顯示值時,按此鍵(3秒)進入類比輸出值"ZERO"與"SPAN" 之調整 2.在參數設定頁面時,按此鍵可進入下一個參數設定頁面 3.在正常顯示值時,此鍵為批量控制停止鍵

※1.以下操作流程畫面皆為(設定頁代號),而可供修改之(設定值)會與(設定頁代號)交替閃爍

- 2.修改(設定值)皆以, 左移按鍵(④), 遞增按鍵(△), 遞減按鍵(一)修改並於
- 修改完成後務必按進入參數設定鍵(ENT)始能完成儲存
- 3.若有修改通關密碼則務必牢記,否則以後無法再度進入(參數設定)
- 4.無論在任何畫面下同時按遞增按鍵(小),遞減按鍵(小)或經過2分鐘後即可返回正常顯示畫面

## 正常畫面操作流程及顯示

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
Power ON		批量控制量設定值	
1000.0	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±	批量控制量 設定(BATCH)	按(<)(<)()) 鍵輸入批量控制量(0~999999)	000 100
按ENT ↓     <b>SER-E-d</b>	批量控制OUT2起動 延遲時間設定(STAR	按(<)(<)(<) 鍵輸入批量控制OUT2起動延遲時間 □) (0~99秒)	0000 <b>0</b> I
<sub>按ENT</sub> ↓     <i>PrESLoP</i>	批量控制OUT2預停 前置量設定(PRESTOP	按(〈┘)(〈_)(〈┘) 鍵輸入批量控制OUT2預停前製量 (0~9999)	00000 1
		警報點設定值	
	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
	瞬間量警報值 設定(AL-R)	按(<)(<)() 鍵輸入瞬間量警報值(0~99999)	000 I <b>00</b>
	累積量警報值 設定(AL-T)	按(<)(<))鍵輸入累積量警報值(0~999999999)	0 10000
·		顯示值:"ZERO"與"SPAN"之調整	
	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
±ENT 10秒♥	瞬間量最低值 微調設定(D-ZERO	端子台輸入最低值,以(ᠿ)(亍)鍵調整最低顯示值 (輸入5%以下顯示值有誤差時,用D-ZERO微調)	000000
bin to the second secon	瞬間量最高值 微調設定(D-SPAN	端子台輸入最低值,以(ᠿ)(宁)鍵調整最高顯示值 (輸入10%以上顯示值有誤差時,用D-SPAN微調)	000000

- 說明:1.參數設定架構分為 "系統參數(sys)" "警報輸出(rop)" "類比輸出(aop)" "數位通訊(dop)" 四組可修改參數的 "群組" 主頁 2. 可用 "向左移位鍵(④)" 進行群組主頁之間 的循環切換 ,並用 "進入參數設定鍵(ENT) "
  - 進入頁內修改所需要的功能及設定值
  - 3. 有些功能若無訂製則其設定頁會有顯示亦可修改但功能是不存在

# 設定畫面操作流程及顯示



	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
		系統參數設定流程	
	信號類別選擇 設定(IN-T)	1.以佡)(♡)鍵設定輸入信號類別(AN/ PULSE/ MAG-P) 2.按☞)鍵進入流量顯示單位選擇設定頁	fin
	流量顯示值 設定(D-UNIT)	1.以伫)(▽)鍵設定流量顯示單位(TON/ m³/ Liter/ GAL/ CC) 2.按☞ 鍵進入流量顯示時間單位選擇設定頁	Lon
±-Unit	流量顯示時間值 設定(T-UNIT)	1.以价)(▽)鍵設定流量顯示時間單位(SEC./ MIN./ HR/ DAY) 2.按ໜ 鍵進入瞬間量顯示小數點位置設定頁	កាក
bent↓	瞬間量顯示小數點 位置設定(T-UNIT)	1.以伱)(♡)鍵設定瞬間量顯示小數點位置(0~4) 2.按☞D鍵進入批量控制顯示小數點位置設定頁	00000
bent ↓	批量控制顯示小數 點位置設定(DP.B)	1.以价)(▽)鍵設定批量控制顯示小數點位置(0~4) 2.按ໜ鍵進入累積量顯示小數點位置設定頁	00000
bent ↓	累積量顯示小數點 位置設定(DP.T)	1.以合)(マ)鍵設定累積量額示小數點位置(0-4) 2.當IN-T=AN,按1の鍵進入步驟4-7類比輸入瞬間量最低顯示值設定頁 3 當IN-T=PUI SF/MAG-P 按9鍵進入步驟4-10流量SFNSORK-Factor/)敷動位置設定頁	00000
	類比輸入瞬間量 最低顯示值設定 (DSPL.R)	1.以(勺)(ᄉ)(▽)鍵設定類比輸入瞬間量最低顯示值(0~999),顯示值 低於此設定值一律歸零,相當於Low Cut功能 2.按 @ 鍵進入類比輸入瞬間量最高顯示值設定頁	00000
bent ↓	類比輸入瞬間量 最高顯示值設定 (DSPH.R)	1.以(卬)(小)(▽)鍵設定類比輸入瞬間量最高顯示值(0~99999) 2.按☞ 鍵進入類比輸入開根號常數設定頁	0 1000
<b>59</b>	類比輸入開根號 常數設定(IN-T)	1.以心)(▽)鍵設定開根號常數(K=0.5/1.5/2.5) 2.按122 鍵 違入步驟4-13批量控制計數模式設定頁	0.5
<i>dP-LF</i> 按ENT ↓	流量SENEOR KF小數 點位置設定(DP.KF)	1.以公)(♡)鍵設定流量SENSOR K-Factor小數點位置(0~4 2.按< <p>2.按 2.按 2. (1) 2. (2) 3. (2) 3. (2) 3. (2) 4.</p>	00000
bent ↓	流量SENEOR K-Factor 參數值設定(KF)	1.以<(┘)(┘)(▽)鍵設定流量SENSOR K-Factor參數(0~99999) 2.按◎ 鍵進入最低脈波輸入之取樣時間設定頁	00 100
<b><u><u></u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></b>	最低脈波輸入之取 樣時間設定(T-BASE	1.以⟨┘)⟨┘)⟨ζ⟩)鍵設定最低脈波輸入之取樣時間(0.1~99.9秒) 2.按☺ 鍵進入批量控制計數模式設定頁	000 10
<b>b</b> - <i>i</i> - <i>i</i> - <i>i</i>	批量控制計數 模式設定(B-I-M)	1.以倫)(♡)鍵設定批量控制計數模式(UP/DOWN) 2.按☞)鍵進入批量控制輸出模式設定頁	UР
	批量控制輸出 模式設定(B-O-M	1.以(♪)(▽)鍵設定批量控制輸出模式(N/A)N=手動復歸,A=自動復歸 2.按@D)鍵進入批量控制自動復歸重新啟動時間設定頁	п
	批量控制自動復歸 重新啟動時間設定 (B-AT-T)	1.以(┘)(┘)(▽)鍵設定批量控制自動復歸重新啟動時間(0.1~99.9秒) B-O-M=N時失效 2.按∞ 鍵進入累積量計數模式設定頁	0000.1
	累積量計數模式 設定(T-C-M)	1.以(☆)(▽)鍵設定累積量計數模式(SYN(批量)/N-SYN(批次)) 2.按ᡂ鍵進入累積量積算比例設定頁	ก-54ก
<b>SCALE</b>	累積量積算比例 設定(SCALE)	1.以(口)(凸)(口)鍵設定累積量積算比例(0.0001~9.9999) 2.按@D鍵進入瞬間量顯示平均次數設定頁	10000
	瞬間量顯示平均 次數設定(AVG)	1.以( <sup>()</sup> )( <sup>()</sup> )键設定瞬間量顯示平均次數(1~99) 2.按鍵進入通關密碼設定頁	00005
æENT ↓	通關密碼 設定(CODE-S)	1.以<(」)((小)(ひ)鍵設定通關密碼(00000~99999) 2.按鍵進入面板設定鎖設定頁	00000
	面板設定鎖 設定(CODE-S)	1.以(小)(▽)鍵設定面板設定鎖(0~2) 0=全部操作流程開放可更改 1=外部操作流程可更改,内部參數操作流程可看不可更改 2=批量操作流程可更改,其他操作流程可看不可更改 2.按回)鍵返回SYS系統參數設定群組	00000

	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
		警報輸出設定流程	
	瞬間量警報動作 方向設定(ACT-R)	1.以(小)(小)鍵設定瞬間量警報動作方向(HI/LO) 2.按1 鍵進入瞬間量警報動作或延遲動作時間設定頁	H,
	瞬間量警報動作或 延遲動作時間設定 (DEL-R)	1.以(勾)(公)((>)鍵設定瞬間量警報動作時間或延遲動作時間 (-99~99),-1~-99=警報點動作時間 1~99= 警報點延遲動作時間 2.按(四)鍵進入累積量警報輸出模式設定頁	00000
	累積量警報輸出 模式設定(T-O-M	1.以(△)(▽)鍵設定累積量警報輸出模式(N/A)N=手動復歸,A=自動復歸 2.按ᡂ 鍵進入累積量警報動作自動復歸重新計數時間設定頁	п
ENI ↓	累積量警報動作 自動復歸重新計數 時間設定(T-AT-T	1.以(幻(公)((7)鍵設定累積量警報動作自動復歸重新計數時間 (0.1~99.9秒),T-O-M=N時失效 )2.按1 鍵進入累積量手動歸零設定頁	0000.1
bent ↓	累積量手動歸零 設定(T-RST)	1.以(心)('))鍵設定累積量手動歸零(YES/NO), T-O-M=A時失效 2.按12 鍵進入累積量同步脈波輸出量設定頁	по
bent ↓ <b>P-Unit</b>	累積量同步脈波 輸出量設定(P-UNIT)	1.以企)(<)鍵設定累積量同步脈波輸出量(0.001/0.01/0.1/1) 2.按 @ 鍵返回ROP警報輸出參數設定群組	1
	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
◆ <b>₫ 0 ₽</b> 按 ENT ↓		數位通訊輸出設定群組流程及顯示	
<b>Rdd</b> r ġENT ↓	通訊位址設定 (ADDR)	1.以<< <p>(小) (小)鍵輸入通訊位址(0~255) 2.按∞)鍵進入通訊鮑率設定頁</p>	00000
b <b>RUd</b> ġENT	通訊鮑率設定 (BAUD)	1.以(小)(小)鍵輸入通訊鮑率(38400/19200/9600/4800/2400) 2.按@D鍵進入通訊同步檢測位元設定設定頁	19200
<u> </u>	通訊同步檢測 位元設定(PARI)	1.以㈠)(♡)鍵輸入通訊同步檢測位元(n.8.2/n.8.1/nven/odd) 2.按鍵返回DOP通訊參數設定群組	n.8,2
	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
		類比輸出設定群組流程及顯示	
ġent ↓	類比輸出對象 選擇設定(AO-SEL)	<ol> <li>以(の)(の)鍵輸入類比輸出對象選擇(RATE/TOTAL/BATCH)</li> <li>2 第AO-SEL=RATE 按回鍵進入步驟7-2瞬間量最小類比輸出對應顯示值設定員 3 第AO-SEL=TOYAL 按回鍵進入步驟7-4累積量最小類比輸出對應顯示值設定員 (第AO-SEL=BAYCH 按回鍵進入步驟7-6批量最小類比輸出對應顯示值設定頁)</li> </ol>	<b>REE</b>
r-Anlo	瞬間量最小類比 輸出設定(R-ANLO)	1.以(卬)(小)鍵輸入瞬間量最小類比輸出對應顯示值(0-99999) 2.按@ 鍵進入瞬間量最大類比輸出對應顯示值設定頁	00000
	瞬間量最大類比 輸出設定(R-ANHI)	1.以(卬)(小)键輸入瞬間量最大類比輸出對應顯示值(0-99999) 2.按 @ 鍵進入步驟7-8最小類比輸出微調設定頁	0 1000
	累積量最小類比 輸出設定(T-ANLO)	1.以《긔(公)(<>)鍵輸入累積量最小類比輸出對應顯示值(0-999999999) 2.按 @ 鍵進入累積量最大類比輸出對應顯示值設定頁	00000
bent ↓	累積量最大類比 輸出設定(T-ANHI)	1.以(功(小(小)鍵輸入累積量最大類比輸出對應顯示值(o-999999999) 2.按 🚥 鍵進入步驟7-8最小類比輸出微調設定頁	0 1000
b-AnLo BENT +	批量最小類比 輸出設定(B-ANLO)	1.以< <p>(小) (小) (小) (小) (□</p>	000000
	批量最大類比 輸出設定(B-ANHI)	1.以<♫(♫)()鍵輸入批量最大類比輸出對應顯示值(0~99999) 2.按ᡂ 鍵進入步驟7-8最小類比輸出微調設定頁	00 1000
	最小類比輸出 微調設定(A-ZERO)	1.以<口(小)(つ)鍵輸入批量最小類比輸出微調(-6000-6000) 2.按 鍵進入最大類比輸出微調設定頁	00000
R-SPAn	最大類比輸出 微調設定(A-SPAN)	1.以《卬谷》(尔)鍵輸入批量最大類比輸出微調(-6000~6000) 2.按歐D鍵返回AOP類比輸出參數設定群組	00000

### 批量操作時序圖





# 數位通訊位址協定表

#### 資料格式

16Bit:蒂正負號即8000~7FFF(-32768~32767)32Bit:80000000~7FFFFFFF(-2147483648~2147483647) 64Bit:不帶正負號即00000000000000~FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF(0~2<sup>°°</sup>-1)

Modbus	HEX	名稱	說明	動作
0000	0000	IN_T	輸入單位類別選擇,輸入範圍0000~0002(0~2) 0:AN,1:PULSE,2:MAG-P	R/W
0001	0001	D_UNIT	流量顯示單位選擇,輸入範圍0000~0004(0~4)0:TON,1:M3,2: LITER,3:GAL,4:CC	R/W
0002	0002	T_UNIT	流量顯示時間單位,輸入範圍0000~0003(0~3),0:SEC,1:MIN,2:HR,3:DAY	R/W
0003	0003	DP_R	瞬間量顯示小數點位置,輸入範圍0000~0004(0~4)	R/W
0004	0004	DP_B	批量控制顯示小數點位置,輸入範圍0000~0004(0~4)	R/W
0005	0005	DP_T	累積量顯示小數點位置,輸入範圍0000~0004(0~4)	R/W
0006	0006	DP_KF	脈波輸入K-Factor小數點位置,輸入範圍0000~0004(0~4)	R/W
0007	0007	T_BASE	最低脈波輸入之取樣時間,輸入範圍0001~03E7(0.1~99.9秒)	R/W
0008	0008	DSPL_R	類比輸入瞬間量最低顯示值,輸入範圍0001~03E7(0~999)	R/W
0009	0009	SQRT_K	類比輸入開根號常數,輸入範圖0000~0002(0~2),0:0.5,1:1.5,2:2.5	R/W
0010	000A	B_I_M	批量控制計數模式,輸入範圍0000~0001(0~1),0:UP,1:DOWN	R/W
0011	000B	B_O_M	批量控制輸出模式,輸入範圍0000~0001(0~1),0:N手動,1:A自動復歸	R/W
0012	000C	B_AT_T	批量控制自動復歸重新啟動時間,輸入範圍0001~03E7(0.1~99.9秒)	R/W
0013	000D	T_C_M	累積量計數模式,輸入範圍0000~0001(0~1),0:SYN批量,1:N-SYN批次	R/W
0014	000E	AVG	瞬間量顯示平均次數,輸入範圍0001~0063(1~99)	R/W
0015	000F	LOCK	面板設定鎖,輸入範圍0000~0002(0~2),0:全部,1:外部操作流程,2:批量操作流程	R/W
0016	0010	ACT_R	瞬間量警報動作方向,輸入範圍0000~0001(0~1),0:HI,1:LO	R/W
0017	0011	T_O_M	累積量警報輸出模式,輸入範圍0000~0001(0~1),0:N手動,1:A自動復歸	R/W
0018	0012	T_AT_T	累積量警報動作自動復歸重新計數時間,輸入範圍0001~03E7(0.1~99.9秒)	R/W
0019	0013	T_RST	累積量是否(手動)歸零,輸入範圍0000~0001(0~1),0:NO,1:YES	R/W
0020	0014	P_UNIT	累積量同步脈波輸出量,輸入範圍0000~0003(0~3),0:0.001,1:0.01,2:0.1,3:1)	R/W
0021	0015	ADDR	通訊位址,輸入範圍0000~00FF(0~255)	R/W
0022	0016	BAUD	通訊鮑率,輸入範圍0000~0004(0~4),0:38400,1:19200,2: 9600,3:4800,4:2400	R/W
0023	0017	PARI	通訊同步檢測位元,輸入範圍0000~0003(0~3),0:N82,1:N81,2: EVEN,3:ODD	R/W
0024	0018	AO_SEL	類比輸出對象選擇,輸入範圍0000~0002(0~2),0:RATE,1:TOTAL,2:BATCH	R/W
0025	0019	START_D	批量控制OUT2啟動延遲時間,輸入範圍0000~0063(0~99秒)	R/W
0026	001A	PRESTOP	批量控制OUT2預停前置量,輸入範圍0000~270F(0~9999)	R/W
0027	001B	DEL_R	瞬間量警報動作或延遲動作時間,輸入範圖FF9D~0063(-99~99)	R/W

Modbus	HEX	名稱	說明	動作
0028	001C	A_ZERO	最小類比輸出微調,輸入範圍E890~1770(-6000~6000)	R/W
0029	001D	A_SPAN	最大類比輸出微調,輸入範圍E890~1770(-6000~6000)	R/W
0030	001E	KF	流量Sensor K-Factor參數值,輸入範圍0000000~0001869F(0~99999)	R/W
0032	0020	DSPH_R	類比輸出瞬間量最高顯示值,輸入範圍0000000~0001869F(0~99999)	R/W
0034	0022	SCALE	累積量積算比例,輸入範圍00000001~0001869F(0.0001~9.9999)	R/W
0036	0024	CODE_S	通關密碼設定,輸入範圍00000000~0001869F(0~99999)	R/W
0038	0026	R_ANLO	瞬間量最小類比輸出對應顯示值,輸入範圍0000000~0001869F(0~99999)	R/W
0040	0028	R_ANHI	瞬間量最大類比輸出對應顯示值,輸入範圍0000000~0001869F(0~99999)	R/W
0042	002A	B_ANLO	批量最小類比輸出對應顯示值,輸入範圍0000000~000F423F(0~99999)	R/W
0044	002C	B_ANHI	批量最大類比輸出對應顯示值,輸入範圍00000000~000F423F(0~99999)	R/W
0046	002E	BATCH	批量控制量,輸入範圍00000001~000F423F(1~99999)	R/W
0048	0030	AL_R	瞬間量警報值,輸入範圍00000000~0001869F(0~99999)	R/W
0050	0032	INLO	類比輸入校正低值,輸入範圍00000000~00FFFFF(0~16777215)	R/W
0052	0034	INHI	類比輸入校正高值,輸入範圍00000000~00FFFFF(0~16777215)	R/W
0054	0036	T_ANLO	累積量最小類比輸出對應顯示值,輸入範圍0000000000000000000002540BE3EF (0~9999999999)	R/W
0058	003A	T_ANHI	累積量最大類比輸出對應顯示值,輸入範圍0000000000000000000002540BE3EF (0~9999999999)	R/W
0062	003E	AL_T	累積量警報值,輸入範圍0000000000000000000002540BE3EF(0~9999999999)	R/W
0066	0042	DISPLAY_RATE	瞬間量顯示值,顯示範圍00000000~0001869F(0~99999)	R
0068	0044	DISPLAY_BATCH	批量顯示值,顯示範圍00000000~000F423F(0~999999)	R
0070	0046	DISPLAY_TOTAL	累積量顯示值,顯示範圍0000000000000000000002540BE3EF(0~9999999999)	R
0074	004A	STATUS	警報輸出狀態,顯示範圍0000~001F(0~31),Bit0:AL_T,Bit1:OUT2,Bit2: OUT1,Bit3:AL_R, Bit4:RUN=1 / STOP=0	R
0075	004B	PARI	Write = 0x01 (Function 06),將批量歸零(B_O_M = 0 手動時)	W
-				

#### 異常顯示畫面說明

**InFL** 外部輸入類比訊號超過可處理範圍.

**doFL** 輸入訊號高於最大顯示範圍(99999).

**E-DD** EEPROM 讀取/寫入時受到外部干擾或是超次(約100萬次)而發生錯誤.

外部端子說明:

1. B-RST端子功能:當B-O-M=N (手動復歸),端子B-RST與端子COM短路時,批量控制重置 2. RUN端子功能:a.當批量控制按STOP暫停時,端子RUN與端子COM短路,批量控制繼續動作 b.當B-O-M=N (手動復歸),批量控制手動復歸後,端子RUN與端子COM短路,批量控制重新動作 3. STOP端子功能:當批量計數中,端子STOP與端子COM短路,批量控制暫停 4. SQRT端子功能:當端子SQRT與端子COM短路時,類比輸入值執行開根號功能, 開路時取消開根號功能

注意:VR為Magnetic pick-up信號ON/OFF偵測調整