



松誼科技有限公司

GTA/GTR RS485 累積計算方式

適用機種	GTA/GTR		
核准	製作	簽章	更新日期
	謝尚宏		2019/11/20

累積量讀取

40035: < 0>	40052: < 0>	40069: < 5>	40086: < 0>
40036: < 0>	40053: < 0>	40070: <16034>	40087: < 0>
40037: < 0>	40054: < 0>	40071: < 0>	40088: < 0>
40038: < 0>	40055: < 0>	40072: < 0>	40089: < 0>
40039: < 1>	40056: < 0>	40073: < 5>	40090: < 0>
40040: <-31071>	40057: < 0>	40074: <16034>	40091: < 0>
40041: < 0>	40058: < 0>	40075: < 0>	40092: < 0>
40042: < 0>	40059: < 5>	40076: < 0>	40093: < 0>
40043: < 0>	40060: <16034>	40077: < 0>	40094: < 0>
40044: < 5>	40061: < 0>	40078: < 0>	40095: < 0>
40045: < 0>	40062: < 0>	40079: < 0>	40096: < 0>
40046: < 0>	40063: < 1>	40080: < 0>	40097: < 0>
40047: < 1>	40064: <30318>	40081: < 0>	40098: < 0>
40048: <-31071>	40065: < 1>	40082: < 0>	40099: < 0>
40049: < 0>	40066: <30317>	40083: < 0>	40100: < 0>
40050: < 0>	40067: < 1>	40084: < 0>	
40051: < 0>	40068: <30317>	40085: < 0>	

上圖兩組(紅框),

選擇一組讀取即可

第一組 (數值先計算)	第二組 (數值先計算)
40057=讀值*65536 ³ (*3 次方)	40071=讀值*65536 ³ (*3 次方)
40058=讀值*65536 ² (*2 次方)	40072=讀值*65536 ² (*2 次方)
40059=讀值*65536	40073=讀值*65536
40060=讀值	40074=讀值
計算方式: (上面四個位置加起來=累積量)	計算方式: (上面四個位置加起來=累積量)
40060+40059+40058+40057=累積量	40074+40073+40072+40071=累積量